

## Türöffnungsmelder R/5111 (102284)

### Bedienungsanleitung



1. Quittierungstaster
2. LED Lämpchen
3. Magnet
4. Start-Taste

#### Rufauslösung

Sobald eine Türe mit dem Türöffnungsmelder geöffnet wird, wird ein Weglaufruf abgesetzt.

#### Quittierung

Drücken Sie für die Rufquittierung einmal den grünen Quittierungstaster. Das LED Lämpchen leuchtet kurz auf und gibt Rückmeldung, ob der Ruf quittiert wurde (grün).

#### Rufauslösung umgehen

Wenn Sie den grünen Quittierungstaster einmal im Normalzustand drücken, deaktivieren Sie die Rufauslösung. Somit können Sie für eine Minute die Türe ohne Rufauslösung öffnen.

#### Einschalten

Einmal rote Start-Taste drücken > das LED Lämpchen leuchtet weiss auf. Innerhalb von 10 Sekunden zweimal rote Start-Taste drücken > das LED Lämpchen leuchtet zweimal blau auf. Das LED Lämpchen blinkt violett.

Konnten Sie den Türöffnungsmelder nicht erfolgreich einschalten, dann müssen Sie mindestens 10 Sekunden warten, bis Sie den nächsten Versuch starten.

#### Ausschalten

1. Rote Start-Taste ungefähr 10 Sekunden gedrückt halten.
2. Warten Sie bis das LED Lämpchen erlischt. Dann ist der Melder ausgeschaltet.
3. Das LED Lämpchen pulsiert rot.

#### Batteriewechsel

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Batterie mit der mindeststromstärke von 20mA verwenden. Ansonsten schaltet der Türöffnungsmelder selbständig aus. Wir empfehlen eine Energizer oder muRata C2032 Lithium 3 V Batterie.



#### Schritt 1

Lösen Sie auf der Rückseite die zwei Schrauben mit einem Kreuz Schraubenzieher. Nehmen Sie anschliessend die Abdeckung ab. Sie sehen die Elektronikplatine vor sich.




#### Schritt 2

Lösen Sie erneut mit einem Kreuz Schraubenzieher die Schraube neben der Batterie und nehmen Sie die Platine heraus.



#### Schritt 3

Batterie vorsichtig mit einem Schraubenzieher herausdrücken. Setzen Sie die neue Batterie mit dem Pluszeichen nach oben ein. Dabei leuchtet das LED Lämpchen in verschiedenen Farben auf.



#### Schritt 4

Setzen Sie die Elektronikplatine mit der Batterie nach oben wieder ein und verschrauben Sie diese mit dem Gehäuse. Abschliessend die Abdeckung befestigen und bei Bedarf den Türöffnungsmelder einschalten.

