




Mitel 5613 DECT Phone

Bedienungsanleitung









- 1. Lautsprecher
- 2. Softkeys
- 3. Taste «Hörer abnehmen»
- 4. Mailbox Zugriff
- 5. Tastensperre /

Wechsel zwischen Gross- und Kleinschreibung

- 6. Leertaste
- 7. Mikrofon
- 8. Stummtaste
- 9. Orientierungstaste für Blinde
- 10. Taste «Hörer auflegen» / Ein- und Ausschalten
- 11. Fünf-Wege-Navigationstaste
- 12. Display
- 13. Headset Anschluss



- 2. Datum, Firma
- 3. Name, Telefonnummer
- 4. Softkey Menüleiste
- 5. Anrufe
- 6. Kontakte
- 7. Einstellungen

Anrufe tätigen

Geben Sie eine interne oder externe Nummer ein und drücken Sie ...

Eingehende Anrufe

Abheben: Drücken Sie Anrufe abweisen: Drücken Sie Sreisprechmodus: Drücken Sie den

Softkey ┥

Anruf beenden: Drücken Sie 🤏

Telefongespräch weiterleiten

Gespräch halten: Drücken Sie während des Gesprächs **R**.

Gespräch weiterleiten: Gewünschte Nummer / Kurzwahl eintippen und drücken.

Gespräch zurückholen: Erneut **R** drücken.

Rufumleitung

4

Aktivieren: Wählen Sie
*21*Kurzwahl# Warten Sie auf
das Freizeichen. Die Umleitung wird
auf Ihrem Startdisplay angezeigt.


Deaktivieren: Wählen Sie #21#
Warten Sie auf das Freizeichen. Die
Umleitung verschwindet aus Ihrem
Startdisplay. (*21* od. #21#= intern /
*22# od. #22# = extern)

Lautstärke während des Gesprächs

Lauter: Lautstärke erhöhen
Oben-Taste (Navigation) drücken.
Leiser: Lautstärke verringern,
Unten-Taste (Navigation) drücken.
Stumm: Zum Stummschalten er Lautstärke, halten Sie ♯ ⅓ gedrückt.

Ruftonlautstärke anpassen

Drücken Sie Menü > Einstellungen > Töne & Rufsignale. Nehmen Sie mit den Navigationstasten eine Anpassung vor.



Ein- und Ausschalten

Ausschalten: Drücken Sie 3 bis das Display aufleuchtet. Bestätigen Sie anschliessend mit Ja.

Einschalten: Drücken Sie , das Telefon schaltet automatisch ein.