



Mitel 5617/5619 DECT-Telefon

Bedienungsanleitung



Tasten

1. Alarmtaste (nur bei 5619)
2. LED-Anzeige (nur bei 5617)
3. Schnurzuganschluss. Nur Mitel 5619 DECT
4. Multifunktions-taste
5. Farbdisplay
6. Navigationstasten
7. Taste «Hörer auflegen»/ Ein- Ausschalten
8. Stummtaste
9. Mikrofon
10. Leertaste
11. Tastensperre Gross- und Kleinschreibung
12. Mailbox Zugriff
13. Taste «Hörer abnehmen»
14. Softkeys
15. Multifunktions-taste
16. Lautstärketasten (Erhöhen/Verringern)
17. Anschluss für Headset oder zum Aufladen
18. Hörerlautsprecher

Anzeige

1. Batteriestatus
2. Datum
3. Name, Telefonnummer
4. Softkey Menüleiste
5. Kurzwahl
6. Nachrichten
7. Einstellungen
8. Kontakte
9. Verbindungen
10. Anrufe
11. Dienste
12. Profile

Anrufe tätigen

Geben Sie eine interne oder externe Nummer ein und drücken Sie .

Eingehende Anrufe

- Abheben: 
- Anrufe abweisen: 
- Freisprechmodus: 
- Anruf beenden: 

Telefongespräch weiterleiten

1. Gespräch halten: «R» drücken
2. Gewünschte Nummer eintippen
3. Auf Summton warten
4. **Anruf weiterleiten:** a)  drücken

Weiterleiten abbrechen:

- b) «R» «1» drücken

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie lange die Taste  und bestätigen Sie danach mit **Ja**.

Rufumleitung

1. Wählen Sie...
 - a) ... für eine Uml. auf eine **int.** Nummer:
Aktivieren: *21*Nummer# 
 - Deaktivieren:** #21# 
 - b) ... für eine Uml. auf eine **ext.** Nummer:
Aktivieren: *22#Nummer# 
 - Deaktivieren:** #22# 
2. Auf Summton warten
3. Auflegen 

Ruftonlautstärke

Drücken Sie **Menü > Einstellungen > Töne & Rufsignale**. Nehmen Sie mit den Navigationstasten eine Anpassung vor.

Gesprächslautstärke

Um die Lautstärke während dem Gespräch zu verändern, verwenden Sie die Tasten auf der linken Seite.

Lauter:

Zum Erhöhen der Lautstärke die «Lauter-Taste» (16) drücken.

Leiser:

Zum Verringern der Lautstärke die «Leiser-Taste» (16) drücken.

Stumm:

Zum Stummschalten des Mikrofons die «Stumm-Taste» (8) drücken.